

**INSTRUKCJA OBSŁUGI****Zestaw zawiera:**

- 2 X Akumulator (Bateria)
- 1 X Główka fajki z atomizerem
- 2 X Ustnik (Cybuch)
- 3 X Kartridż / Ustnik (Pełne – uzupełnione płynem/liquidem)
- Ładowarka sieciowa

**SZYBKI START:**

**KROK 1.** Odkręć element e-fajki imitujący żar. Odchyl w kierunku poziomym złotą, metalową blaszkę w celu umożliwienia włożenia akumulatora. Włóż akumulator do „komina” zgodnie z biegunowością (minusem do dołu). Ustaw złotą, metalową blaszkę tak, aby stykała się ze stykiem akumulatora. Dokręć element imitujący żar.

**KROK 2.** Wyjmij kartridż/ustnik z zestawu, wyjmij z „naboju”, a następnie ściągnij silikonową zatyczkę. Włóż kartridż/ustnik do atomizera znajdującego się w szyjce główki e-fajki, tak aby część kartridża z widoczną „watką” weszła jako pierwsza. Załóż na szyjkę e-fajki ustnik.

**KROK 3.** Elektroniczna fajka jest gotowy do użycia. Włóż końcówkę ustnika do ust i zaciągnij się.

**Kiedy bateria jest rozładowana i jak ją naładować?**

Rozładowanie baterii e-fajki sygnalizuje poprzez migotanie diody imitującej żar fajki, znajdującej się na górnej części główki. Aby naładować baterię należy odkręcić element imitujący żar, odchylić złotą blaszkę, a następnie wyjąć akumulator z główki e-fajki. W następnej kolejności wkładamy baterię do ładowarki, zgodnie z biegunowością. Po podłączeniu ładowarki do źródła prądu, dioda imitująca znajdująca się na ładowarce zmienia kolor na czerwony. Po naładowaniu baterii do pełna zmieni kolor na zielony. W tym momencie ładowanie zostało zakończone.

**Kiedy należy uzupełniać kartridż/ustnik liquidem/płynem?**

Podczas użytkowania e-fajki zużywana jest substancja znajdująca się w kartridżu. Liquid/płyn uzupełniamy w momencie, gdy zauważymy, że w kartridżu nie ma już płynu lub w momencie, gdy zauważymy, że wydobywa się mniej dymu. Należy zwracać uwagę na zawartość kartridża, aby nie e-palić na „sucho” tzn. bez uzupełnionego kartridża/ustnika.

**Podstawowe zalety odróżniające elektroniczną fajkę od zwykłej fajki to:**

- Brak substancji smolistych oraz innych związków chemicznych toksycznych dla człowieka w tym tlenku węgla.
- Nie wymaga zapłonu, co zapobiega niebezpieczeństwu zaprószenia ognia.
- Nie szkodliwy dla bliskich i otoczenia oraz środowiska.
- Może być używany w miejscach gdzie zakazane jest palenie zwykłych papierosów.
- Nie występuje zjawisko tzw. biernego palenia wśród osób znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

**Zabronione jest palenie e-papierosów przez:**

- Osoby poniżej 18 roku życia
- Osoby, które nie są nałogowymi palaczami.
- Osoby uczulone na nikotynę zawartą w e-papierosie oraz inne związki zawarte w kartridżu.
- Kobiety w ciąży oraz karmiące.
- Osoby które powinny unikać palenia papierosów.
- Elektroniczne papierosy oraz kartridże powinny być przechowywane z dala od dzieci.

**Uwagi:**

1. W celu wyczyszczenia atomizera przedmuchiemy e-fajkę od strony „komina” e-fajki czyli miejsca, gdzie podczas normalnej jej pracy znajduje się akumulator. Najpierw należy odkręcić element imitujący żar, odchylić metalową blaszkę, a następnie wyjąć akumulator. Wyjmujemy ustnik, a do szyjki e-fajki przykładamy np. chusteczkę. W tym momencie możemy przedmuchiwać e-fajkę.
2. Akumulatora (potocznie nazywany baterią) nie należy formować (często mylnie również używane określenie to formatowanie).
3. Bateria elektronicznej fajki DSE601 posiada odcięcie dopływu prądu, celem wyeliminowania przegrzania się atomizera. Odcięcie następuje po 8 sekundach nieprzerwanej pracy atomizera. Proces ten jest sygnalizowany poprzez piętnastokrotne miganie diody imitującej żar fajki.
4. Podczas palenia elektronicznej fajki nie są wprowadzane do organizmu palacza żadne substancje smoliste oraz inne szkodliwe dla człowieka związki chemiczne.
5. E-fajki pozostawiony w niewłaściwym miejscu nie wywoła pożaru..
6. Nie należy przyjmować niekontrolowanej ilości nikotyny zawartej we wdychanym „dymie”. Każdy wdech to przyjęcie pewnej ilości nikotyny zależnie od jej zawartości w użytym liquidzie/płynie.
7. Temperatura pracy urządzenia to -5°C do + 42°C. Wyższa temperatura otoczenia (powyżej 60C) może uszkodzić produkt.
8. Zawsze obchodź się z produktem z należytą starannością i przechowuj go w czystym, niezakurczonym miejscu.
9. Przechowuj z dala od dzieci. Nie dopuść, aby dzieci bawiły się e-fajką lub akcesoriami. To może doprowadzić do ich obrażeń lub osób znajdujących się w pobliżu lub uszkodzić produkt. Elektroniczny papieros zawiera małe części, które mogą zostać odłączone co może spowodować zagrożenie.
10. Uwaga! Produkt może eksplodować, jeżeli zostanie wystawiony na działanie ognia.